

取扱説明書 / 保証書 NX-BX3-W / NX-BX3-B

安全上のご注意ーはじめにお読みください

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 説明項目の中には、本製品に該当しない内容が含まれている場合があります。

▼絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してか ら本文をお読みください。

行為を禁止する記号



この表示の注意文を無視して、誤った取り 扱いをすると、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される | 内容を示しています。

この表示の注意文を無視して、誤った取り 扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害 が想定される」内容を示しています。

▼絵表示の説明

一般的注意

注意をうながす記号





手を挟まれ

ないよう注意







分解禁止



水場での

使用禁止





ぬれ手禁止 水ぬれ禁止





GVT0350-001A


1211WMKMDWJMM

一般的指示 電源プラグを

行為を指示する記号

© 2012 JVC KENWOOD Corporation

感電



- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)

すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。このような異常が発生したまま使用している と、火災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認 してから販売店に修理を依頼してください。お客様による 修理は危険ですから絶対におやめください。



分解や改造をしない、カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、お買い 上げの販売店にご依頼ください。



風呂場やシャワー室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の上に火のついたものを置かない。

火のついたローソクなどを置くと、火災の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や 感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭で はご注意ください。



表示された電源電圧以外で使用しない。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となりま す。本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country



電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特 に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- ・ 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災 や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱 を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって 湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となりま す。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこ りを乾いた布で取り除いてください。



本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を 置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、 火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない。 感電の原因となります。



本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の 届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。

■ 爪 注意■



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてく



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源が切れているときでも本機には、わずかな電流が流れ ています。安全および節電のため、電源プラグをコンセント から抜いてください。



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあ ります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- ・ 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。 バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因と

なることがあります。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。 電源が切れているときでも本機には、わずかな電流が流れ

ています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感 電の原因となることがあります。



移動するときは、接続したコードや電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原 因となることがあります。



電源プラグが容易に抜き差しできる空間を設ける。

• 電源スイッチを切っただけでは機器は電源から完全に遮 断されません。完全に遮断するには、電源プラグを抜いて ください。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。



本機の上に、耐荷重(20kg)を超えるものや、外枠からはみ 出るような大きなものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となる ことがあります。



あります。

本機の上にテレビを置く場合は、かたよった置き方をしない。 本機やテレビが倒れたり、破損してけがの原因になることが



ガラス天板を傷つけたり、衝撃を与えない。

ガラスは強化ガラスを使用してますが、使い方を誤ると割 れる恐れがあり、けがの原因となることがあります。鋭利な ものや、尖ったものなどで傷をつけないでください。強化ガ ラスは、傷が入った状態で長時間で使用になりますと、傷が 進行して自然に破損することがあります。傷が入った場合 は、お買い上げの販売店にご相談ください。



据え付けた後は転倒の防止をする。

地震や衝撃等により、本機や本機の上に乗せたテレビなどが倒れ てけがをする恐れがあります。転倒防止策を実施してください。



本機の上に乗ったり座ったりしない。

けがの原因となることがあります。特に小さなお子様にはご 注意ください。また、本機の上に20kgを超えるものを乗せ ないでください。破損や故障の原因となることがあります。



電池を小さなお子様の手の届くところに置かない。

誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、 すぐに医師と相談してください。



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因とな ることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行う と、より効果的です。



可動部の作動中には無理な操作を加えない。

一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤 動作や故障の原因となることがあります。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、 火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のこ とに注意してください。

- ・ 指定以外の電池を使用しない
- ・ 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- ・ 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- ・直射日光の下や火のそばなど、熱くなる場所に置かない
- ・乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースにつ いた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体 についたときは、水でよく洗い流してください。使い終わっ た電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。



ACアダプターの取り扱いに注意する。


火災や感電の原因となるため、

- ・ 付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- 付属のACアダプターを本機以外の機器には使用しない でください。



付属の電源コード以外は使用しない。

火災や感電の原因となることがあります。 付属の電源コードを本機以外には使用しない。



注意して組み立てる。

指などをはさまないようにしてください。部品と部品の間 に指や手をはさんで傷つけることがあります。

ねじ止めの個所は、しっかりと締めてください。不十分な組 み立て方をすると、強度が保てず、機器が倒れたりして、故 障やけがの原因になることがあります。



本機を移動させる場合は、以下のことに注意する。

- あらかじめ本機のうえに置いてあるものをおろしておい てくだささい。
- ガラス天板に手をかけないでください。けがの原因とな ることがあります。
- 接続している機器の電源スイッチを切り、接続コードを はずしてから移動させてください。落下や転倒など思わ ぬ事故の原因となることがあります。



保証とアフターサービス―必ずお読みください―

保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

製造番号 品名 オーディオ商品 型名 NX-BX3-W / NX-BX3-B ふりがな お名前 お 客 電話(ご住所 保 お買い上げ日から 証 お買い上げ年月日 期間 年 月 日 本体 1年間 お買い上げ店 住所·店名·電話

保証書 出張修理

お客様へのお願い

- 1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類(シールやレシートなど)の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
- 2. 製造番号の記載がない場合は、お手数ですが、お買い上げ 商品の製品番号をお確かめのうえ、記入をお願い致しま す
- ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理がご 依頼になれない場合は、最寄りのサービス窓口にご相談く ださい。
- 4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に 保管してください。

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご 了承ください。本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

- 1. 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際、当社の判断で再生部品を用いる場合があります。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にご相談ください。
- 3. 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
 - (3) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - (5) 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
 - (6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用などへの長時間使用および車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (8) 消耗品(電池など)の消耗。
 - (9) (持込修理対象商品の場合)
 - 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
 - (10)(出張修理対象商品の場合)
 - 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合は、出張に要する実費を申し受けます。
 - (11) 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品またはインストールしたソフトウエア、ファームウエアが原因となって損傷が発生した場合。
- 4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって株式会社JVCケンウッドおよびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されています。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、株式会社JVCケンウッドおよびJVCケンウッドグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- ・お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ・お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
- 1. 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。 2. 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ・お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置かないでください。

- ・ 湿気やほこりの多い所
- バランスの悪い不安定な所
- 熱器具の近くOA 機器やけい光灯のすぐそば
- ・ 風通しの悪い狭い所 ・ 直射日光の当たる所
- ・ 極端に寒い所 ・ 振動の激しい所
- ・ 他のアンプ、チューナーのそば
- ・ 磁気を発生する所

ご注意

本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この範囲外の温度で使用すると、 正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付いて正しく再生できない場合があります。

- ・ 暖房を始めた直後
- ・ 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき

このようなときは、電源を入れたまま約1~2時間待ってから、ご使用ください。

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶきしてください。

ご注音

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

音楽を聞くときのエチケット

音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めて で使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りま しょう。

このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



データのお取り扱いについて

- 本機の故障または不測の事態などにより、再生において利用の機会を逸したために発生した損害などの補償については、ご容赦ください。 大切なデータはパソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
- 本機と接続機器間での再生のときに、データの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。



欧州連合のリサイクルマークです。

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談 JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター

別紙のサービス窓口案内をご覧ください。

0120 - 2727 - 87

携帯電話・PHS・一部の IP 電話・ FAX などからのご利用は

電話 (045) 450 - 8950 FAX (045) 450 - 2308

〒 221-0022 横浜市神奈川区守屋町 3-12

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、左記をご覧ください。

ホームページ http://www3.jvckenwood.com/

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの4社は合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。